

Mitsuden

ネオソケット-G

(PAT.P)

防雨型

取扱説明書

ご使用になる前によくお読み下さい。

ワンタッチ式キャップの取り扱い方法



片方のツメ部に指または工具等を引っ掛け、軽く開きながら手前に引く。




母線電線を電線出入り口に束ねた後、片方のツメ部をはめ込み、その後斜めの状態からワンタッチキャップをかぶせる。

注意

施工後は、きちんとキャップがはめ込まれたかをご確認して下さい。

フリー端子の取り扱い及び結線方法



使用母線を12mm程度に中剥きを行います。



フリー端子を母線の太さ分のみ緩めて、内側から母線を落とし込みます。



フリー端子をしっかりと締め付けて完了です。

注意

フリー端子は左図のように、端子板の方向が決められております。初期状態の端子板の方向で施工して下さい。取り扱いが違いますとターミナル本体の破損の原因となります。